

**PŘED POUŽITÍM**

- Pistole by měla být používána pouze osobou, která je s ní plně obeznámena a musí ji používat v souladu se všemi platnými bezpečnými předpisy.
- Zkontrolujte pistole zda není poškozená. Pokud máte pochybnosti, pistoli nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce.
- Pistole je navržena pro použití s polyuretanovými pěny a neměla by se používat na žádnou jinou činnost.
- Vždy si přečtěte pokyny výrobce pěny.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Pistole nesmí být žádným způsobem upravena nebo změněna smí se používat pouze na účel na který byla vyrobena.
- Nikdy nepoužívejte pistoli na lidi nebo zvířata.
- Vždy používejte nádoby s montážní pěnou se správným závitem.
- Nepoužívejte halogenovaná uhlovodíková rozpouštědla, například trichlorethylen.
- Ujistěte se, že všechny použité výrobky jsou chemicky kompatibilní a neexistuje žádná možnost chemické reakce.
- Noste vhodné bezpečnostní oblečení pro danou práci.
- Používejte pracovní rukavice, abyste předešli kontaktu montážní pěny s pokožkou.
- Používejte pracovní ochranné brýle.
- Používejte ochrannou dýchací masku s vhodným filtrem, na ochranu dýchacích cest před jakýmkoli toxickými výpary.
- Pistole používejte pouze v dobře větraných místnostech.
- Mnoho montážních pěn obsahuje vysoce hořlavé chemikálie. Nepoužívejte je proto v blízkosti otevřeného ohně, cigaret nebo jiných hořlavin.

**POUŽITÍ**

- Nádobu s montážní pěnou důkladně protřepejte.
- Při montáži nádoby s montážní pěnou dbejte na to, abyste se nedotýkali závitů. Nádobu našroubujte do závitů upínací hlavice - nedotahujte až na doraz.
- Pootáčejte regulační šroub pistole - tím dojde k naplnění pistole pěnou. Množství vyfouknuté pěny lze regulovat regulačním šroubem a také intenzitou stisknutí spouště
- Částečně vypotřebovanou nádobu s montážní pěnou lze zanechat připevněnou k pistoli.
- Uvolněte spoušť a utáhněte regulační šroub pistole. Umístěte pistole s montážní pěnou tak, aby stála na dně obalu montážní pěny na rovné ploše.

**DALŠÍ POUŽITÍ PISTOLE**

- Před opětovným použitím montážní pěny dobře protřepejte. Pistole přitom pevně držte.
- Nožem odstraňte zaschlou pěnu z konce pistole.
- Pootáčejte regulačním šroubem, dokud není montážní pěna dostatečně vytištěna. S pistolí pracujte výše popsaným postupem.

**VÝMĚNA A ODSTRANĚNÍ MONTÁŽNÍ PĚNY**

- Prázdné nádoby s montážní pěnou nahradte co nejdříve, abyste zabránili vytvrzování montážní pěny v pistolí.
- Celkem vystříkejte nádobu s montážní pěnou, aby nebyla pod přetlakem.
- Důkladně protřepejte novou nádobu s montážní pěnou.
- Z pistole odšroubujte prázdnou nádobu od montážní pěny.
- Pomocí čističe na PU montážní pěnu odstraňte montážní pěnu z okolí závitů upínací hlavice a ihned na ni našroubujte novou nádobu s montážní pěnou.

■ Pokud není pistole znovu naplněna, musí se čistit co nejdříve po odstranění nádoby s montážní pěnou, aby se zabránilo vytvrzování pěny uvnitř pistole. Jakmile montážní pěna vytvrdne čistič nerozpustí všechny její zbytky.

## **ÚDRŽBA**

- Je důležité, aby byla pistole udržována v čistotě a dodržovali se pokyny k čištění.
- K čištění pistole nikdy nepoužívejte vodu.
- Čistěte pistoli pouze doporučenými čističi jiné čističe ji mohou poškodit.
- Celkem vystříkejte nádobu montážní pěny, aby nebyla pod přetlakem.
- Z pistole odšroubujte prázdnou nádobu od montážní pěny (držte dále od těla). Nádobu zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.
- Do závitu upínací hlavice našroubujte nádobu s čističem PU pěny.
- Propláchněte pistoli čističem, dokud nejsou všechny zbytky pěny odstraněny.
- Ponechte pistoli v klidu (cca 5 min.), Aby čistič mohl dostatečně působit.
- Potom opět propláchněte pistoli čističem.
- Nádobu čističe odšroubujte z pistole a z pistole vylijte zbytky čističe.
- Před dalším nanášením pěny na místo určení z pistole vytlačte trochu pěny, aby se odstranily zbytky čističe z pistole.